B303 TECHNICRETE M

Barbotine d'étanchéité

- SYSTÈME HYDRAULIQUE
- FAIBLE ÉPAISSEUR
- BONNE RÉSISTANCE À LA PRESSION POSITIVE

Caractéristiques

Le TECHNICRETE M est une composition sèche qui donne un badigeonnage ou un mortier prêt à l'emploi par la simple addition d'eau.

Un revêtement de TECHNICRETE M a une étanchéité élevée ainsi qu'une excellente adhérence et est élastique.

Le TECHNICRETE M peut être facilement recouvert de peinture et se laisse finir décorativement avec un rouleau de structure.

Le TECHNICRETE M s'applique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à du béton et à tout ouvrage en maçonnerie, pour protéger des murs de fondation et pour étancher des puits d'eau de pluie, des parties humides dans des caves, des puits, des tuyaux en béton, etc. Le TECHNICRETE M s'emploie aussi bien en surface qu'en sous-sol.

Mode d'emploi

L'application se fera toujours sur un support pur, sain, débarrassé de poussières et de traces d'huile, à une température de + 5°C au minimum. Des supports poreux seront au préalable humidifiés légèrement. Le salpêtre éventuel et d'anciennes couches de peinture ou d'enduit sont d'abord entièrement enlevés. Les fissures, cavités et joints sont réparés préalablement avec du TECHNICRETE M gâché en une consistance de mortier.

Les angles horizontaux ou verticaux peuvent également être préalablement arrondis avec du TECHNICRETE M gâché en une consistance de mortier. Après ces travaux de préparation, il faut humidifier suffisamment le support.

- Pour obtenir une **consistance de mortier** de TECHNICRETE M, la poudre sèche doit être gâchée avec environ 22% à 25% d'eau c'est-à-dire environ 4,5 l à 5 l d'eau sur 20 kg de produit. Au terme d'un mélange soigneux, il faut laisser reposer le mortier ainsi obtenu pendant 15 minutes. Ensuite le mortier doit être une nouvelle fois mélangé intensivement. Le mortier est à présent prêt à l'emploi.
- Pour obtenir un **badigeonnage** de TECHNICRETE M, la poudre sèche doit être gâchée avec environ 25% à 30% d'eau, c'est-à-dire environ 5 l à 6 l d'eau sur 20 kg de produit jusqu'à ce que soit obtenue une masse épaisse exempte de grumeaux. Au terme d'un mélange soigneux, il faut laisser reposer le badigeonnage ainsi obtenu pendant 15 minutes. Ensuite le badigeonnage doit être une nouvelle fois mélangé intensivement. Le badigeonnage est à présent prêt à l'emploi.

Le TECHNICRETE M s'applique avec une brosse large, jusqu'à ce que l'on obtienne une couche épaisse uniforme et exempte de pores. Une deuxième couche est appliquée après avoir éventuellement humidifié légèrement la première couche et avant que celle-ci ne soit trop durcie (p.ex. le jour suivant).

Epaisseur minimale totale du badigeonnage: 2 mm.

www.technichem.be – www.technichem.fr

Remarque

En cas de présence de sels hygroscopiques et avant la mise en place du TECHNICRETE M, l'application d'un convertisseur de sels du type B202 TECHNICURE CS et/ou d'une barrière physique anti-salpêtre B201 TECHNICURE AS est fortement recommandée.

Emballage

Le TECHNICRETE M est disponible en gris et en 20 kg (sac). Chaque sac de 20 kg contient un sac en polyéthylène.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels, sur le site Internet **www.publichem.com**

20 kg

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
mortier: ± 4,5 l à 5 l d'eau par sac de 20 kg (± 22% à 25%) badigeonnage: ± 5 l à 6 l d'eau par sac de 20 kg (± 25% à 30%)	± 1,4 kg/mm/m² en poudre	10 kg (seau) et 20 kg
Couleur	**Temps d'utilisaion**	**Température d'application**
gris	± 1 h	+ 5°C jusqu'à + 30°C

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.